


**BALMUDA 20W ACアダプター
(USB Type-C)**

取扱説明書 / 安全上のご注意

ご使用方法

充電器本体をコンセントの根元まで確実に差し込み、USB Type-C 対応のケーブルを接続してください。お使いのスマートフォンなどのモバイル機器を充電できます。



お使いの機器を安全に充電するために、必ず下記のいずれかのケーブルをご使用ください。

- 1) BALMUDAのケーブル(Model:A8862N11)
- 2) お使いの機器の純正ケーブル
- 3) MFiなどの認証を取得したケーブル

製品の仕様

製品名	BALMUDA 20W ACアダプター(USB Type-C)
Model	A2633S13
入力	100-240V~0.6A 50-60Hz
出力	5.0V=3.0A 9.0V=2.22A
サイズ	約45×27×27mm
重さ	約30g

本製品は日本国内専用です。

お手入れについて



濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。

また、アルコール、シンナー、ベンゼン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、退色することがあります。※お客様のご使用状況・環境によっては変色する場合があります。



本製品の端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となります。また、清掃する際には端子の破損・変形に十分ご注意ください。



本製品の表面が汚れた場合は柔らかい布(めがね拭きなど)で乾拭きしてください。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書/安全上のご注意をお読みの上、正しく安全にお使いください。大切に保管し、必要なお読みください。

安全上のご注意

この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体やペットへの危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方によって生じる危害や損害を区分して表示しています。



危険

この表示は「人が死亡または重傷*1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。



注意

「軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」
内容を示しています。





しなければならない「指示」
内容を示しています。


*1「重傷」とは、失明・けがやけど(高温・低温)、感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。


また、本書で表す「当社」とは、バルミューダ株式会社を指します。


 危険


- 


指定以外の機器とは接続できません。
指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。
- 

本製品を他の製品に組み込んで使用しないでください。
発熱・故障・火災の原因となります。
- 

高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。
発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。
発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂・火災の原因となります。
- 

接続端子をショートさせないでください。
また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったたりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。
発火や破損の原因となります。



指定以外の方法で充電しないでください。
火災やけど感電の原因となります。



接続端子に指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。
感電・発火・傷害・故障の原因となります。











警告



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。
感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。



水やペットの尿など液体のかからない場所で使用してください。
発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因になります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。

-  落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。
発火・破裂・発熱の原因となります。
-  ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。
ガスに引火するおそれがあります。
-  指定以外の電源電圧では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
-  落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
-  ペットが噛みつかないようにご注意ください。
漏液・発熱・破裂、発火などの原因となります。
-  所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。
発熱・破裂・発火の原因となります。
-  お手入れするときには、本製品からケーブル類を全て抜いてください。
抜かないでお手入れすると感電やショートの原因になります。また、本製品についたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
-  雷発生時には本製品をコンセントから抜いてください。
火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



使用状況・環境などによりスマートフォン、タブレット端末などへ充電中に熱くなる場合がありますのでご注意ください。
肌に直接触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合があります。



注意



水などの液体をかけたり湿気の多い場所で使用したりしないでください。

水漏れや湿気による故障は保証外となります。



極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管や使用をしないでください。

変形や故障の原因になる場合があります(周辺温度30℃以下の環境でのみご使用ください)。



乳幼児の手の届くところには置かないでください。

傷害などの原因となる場合があります。



お客様による修理等は危険ですので、絶対にしないでください。










本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。

正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損するおそれがあります。



使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

-  使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。
異常が起きた場合は当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
-  本製品との接触により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。
お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
-  充電中、本製品や接続機器があたたかくなることがありますが異常ではありません。
-  お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
-  USBケーブルの接続は接続方向を確認して接続してください。
発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。
-  通常のごみと一緒に捨てないでください。
発火・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
-  接続機器の取扱説明書をよくお読みください。

※本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
※充電する機器の電源をオンにした待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。

免責事項

- 1)地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 2)本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 3)本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 4)当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

BALMUDA SUPPORT

保証期間は、お買い上げから1年です。

アフターサービスの詳細内容は、当社修理規約をご確認ください。
商品に関するご質問等がございましたら、当社カスタマーサポート
までお問い合わせください。

バルミューダサポートセンター

0120-686-717

受付時間 9:00-18:00 (平日および土・日・祝)

<https://tech.balmuda.com/jp/support/>

